



B-Angel Biztonsági Szolgálat Kft. 2081 Piliscsaba, Templom tér 11. Tel.: 30/960-7065 26/575-132 Fax: 26/575-128
E-mail: pappzolt@b-angel.hu Web: www.b-angel.hu

Kezelési Útmutató PARADOX riasztórendszerhez

Bekapcsolás:

Minden nyitásérzékelővel ellátott nyílászáró be van csukva, valamint a mozgásérzékelők nem jeleznek, akkor az üzem kész. /READY/ zöld lámpa világít, ezzel jelezve, hogy a készülék bekapcsolásra alkalmas. Ekkor üsse be az Ön által megadott kódot. Sikeres beütés esetén a bekapcsolva /ARMED/ piros lámpa kigyullad. Az üzem kész /READY/ zöld lámpa az élesedési idő alatt villog, továbbá szaggatott hangjelzést ad a kezelő. A 11-es gomb folyamatos megnyomásával a rendszer éjszakai üzemmódba kapcsolható.

Kikapcsolás:

A védett területre mindig késleltetéssel védett területen keresztül menjen be. Ha a rendszer élesítve van, akkor a kezelő folyamatos sípoló hanggal figyelmezteti arra, hogy ki kell kapcsolni a riasztót. Helyes kód beütése esetén a sípolás abbamarad, és a bekapcsolva /ARMED/ piros lámpa is elalszik.

Rossz kód beütés:

Amennyiben rossz kódot adunk a kezelőnek, abban az esetben a kezelő hosszú sípszóval jelzi a hibát. Ebben az esetben a CLEAR gomb megnyomásával törölhetjük a rossz kódot, és ezután ismét a helyes kód beütése következik.

Zóna kikapcsolás:

Lehetőség van arra, hogy egyes zónákat kikapcsoljunk a rendszerből. A BYP gomb, majd a kód beütése után a kikapcsolásra szánt zónák gombjait kell megnyomni. A kikapcsolt zóna száma világít. A CLEAR gomb segítségével törölhető a zóna kikapcsolás. A BYP gomb ismételt megnyomásával visszahívható a korábban használt zóna kitiltás. Az ENTER gomb megnyomásával véglegesíthető a zóna kitiltás. A művelet után ne felejtse el bekapcsolni a készüléket. Élesedés után a BYP lámpa világít /11-es és 12-es/ villog.

Memória:

Ha a legutóbbi bekapcsolás óta riasztás történt, akkor a MEM gomb világít. Ebben az esetben a MEM gomb egyszeri megnyomásával történik, ilyenkor villognak a riasztást kiváltó zónák. A memória kilépése a CLEAR gomb egyszerű megnyomásával történik.

Pánik funkció:

A kezelőn az 1-es és a 3-as hangos riasztás abban az esetben, ha a két gomb egyidejű legalább 2 másodperces megnyomásával a sziréna bekapcsol. Kikapcsolás a kóddal történik.

TRBL gomb:

Hiba esetén világít és szaggatottan csipog. A számok jelentése a következő:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Akkumulátor gyenge. | 7. Telefon hiba. |
| 2-3. Hálózati feszültség, áramszünet | 8. Belső óra megállt. |
| 4. Sziréna hiányzik | 9. Kábelsérülés |
| 5. Maximális sziréna áram. | 10. Telefonvezeték sérülés |
| 6. Maximális áramfelvétel az érzékelőknél | 11. Tűzjelző hiba |

Ha a hibák megszűntek, a CLEAR gombbal lehet törölni. Ha a hiba nem szűnik meg, jelezze a B-ANGEL Biztonsági Szolgálatnak!

Kódok beírása, megváltoztatása:

A készülék 49 kódot tud kezelni. Mindegyik kóddal ki- és be lehet kapcsolni a riasztót. A 49 kódszámnak sorszáma van, amely 00 és 48 között lehet. A 00 és a 01 kódszám a mesterkód, mely segítségével lehet hozzáférni a többi kódhoz. A 48-as sorszámú kód használatával a távfelügyelet felé kényszer kikapcsolást jelez a készülék.

A kódok megváltoztatása:

ENTER -mesterkód - kód sorszáma /00-48-ig/ - új kód- ENTER - ENTER.

Kódok törlése:

ENTER - mesterkód - kód sorszáma /01-től 48-ig/ - 2 ND- ENTER - ENTER

A mesterkódot vagyis a 00-ast nem szabad kitörölni.

00 Mesterkód/	06	12
				
01 /Mesterkód II/	07	13
				
02	08	14
				
03	09	15
				
04	10	16
				
05	11	stb.
				

Zóna kiosztások:

Zóna 1:.....	Zóna 9:	Zóna 17:
Zóna 2:	Zóna 10:	Zóna 18:
Zóna 3:	Zóna 11:	Zóna 19:
Zóna 4:	Zóna 12:	Zóna 20:
Zóna 5:	Zóna 13:	Zóna 21:
Zóna 6:	Zóna 14:	Zóna 22:
Zóna 7:	Zóna 15:	Zóna 23:
Zóna 8:	Zóna 16:	Zóna 24: